

SMXI Rollingkódos rádióvevő programozása

A vevő 4 csatornás de csak az, Nice A400 vezérléssel csak az első 2 csatorna használható.

1, Memória törlése:

Nyomjuk meg a rádióvevőn lévő ovális gombot és tartjuk nyomva, míg a led elkezd világítani majd elalszik majd hármat villan, a harmadik villanás közben engedjük el a vevő gombját, ezután a led gyorsan fog villogni, azután ötöt fog villogni ezzel jelezve, hogy a memória kitörölt.

2, Távadók beprogramozása 1-4 csatornára

1. Nyomjuk meg a vevőn lévő ovális gombot és tartjuk nyomva míg a led világítani kezd, utána engedjük el a gombot /kb 4 mp/, 2. azután nyomjuk meg a távirányító gombját és tartjuk nyomva amíg a led háromszor felvillan, utána engedjük el a távirányító gombját, a kódot regisztráltuk, utána led 15 másodpercig fog világítani, majd elalszik, ezzel jelezve, hogy a programozás befejeződött. Több távirányító esetén sorba lehet ismételni a 2. ponttól az adók programozását. Ez esetben a motor működése a következő:

- 1 csatorna: mindkét szárny, vagy teljes nyitás
- 2 csatorna 1 szárny vagy részleges nyitás
- 3 csatorna csak nyitás
- 4 csatorna csak zárás

SMES SMR 2 – 4 panel, és egyéni kódolás esetén a 3. pontban leírtak szerint programozunk

3, Távadók beprogramozása bármely csatornára

1. Nyomjuk meg a vevőn lévő ovális gombot 1 másodpercig, míg a LED villogni kezd, utána engedjük el a gombot, 2. azután nyomjuk meg a távirányító valamelyik gombját /amit tanítani szeretnénk/, és tartjuk nyomva amíg a LED háromszor felvillan, utána engedjük el a távirányító gombját, kódot regisztráltuk, utána LED pár másodpercig fog világítani ezzel jelezve, hogy a programozás befejeződött. Több távirányító esetén sorba lehet ismételni a 2. ponttól az adók programozását.

1 csatorna programozás – nyomjuk meg egyszer a vevő gombját, apró 1 visszavillogás, (teljes nyitás – kétszárnyú nyitás)

2 csatorna programozás – nyomjuk meg kétszer a vevő gombját, apró 2 visszavillogás, (részleges nyitás – egyszárnyú nyitás)

3 csatorna programozás – nyomjuk meg háromszor a vevő gombját, apró 3 visszavillogás, (csak nyitás)

4 csatorna programozás – nyomjuk meg négyszer a vevő gombját, apró 4 visszavillogás, (csak zárás)

Az adók bármely gombja tanítható egymástól függetlenül, akár több vevőre is. Figyeljünk a szakszerű szerelésre, és védjük környezetünket!

WM009C és ONe9 adó esetében célszerű a 3. pontban leírtak szerint programozni.

Használható Nice típusok:

WM Way, Rflo, Opera, RVery



A KÉSZÜLÉKET SZAKEMBERREL KELL BESZERELTETNI !!! A motor felszerelésénél figyelembe kell venni a szakszerű felszerelést, ellenkező esetben hibás működést eredményez, garancia érvényét veszti!