

## ROAD 400 TOLÓMOTOR BEÁLLÍTÁSA

### 400Kg-os tolókapuhoz. Végállás előtt lassít, akadályra megáll. Bármelyik Nice távadóval működtethető

#### Sorkapcsok bekötése:

A 230V-os csatlakozó külön van elhelyezve a motoron.

- 1-2 Start nyomógomb bekötése (alaphelyzetben nyitott)
- 3-4 Stop nyomógomb bekötése (ha nincs nyomógomb, akkor rövidrezárni)
- 1-5 Fotocella bemenet (ha nincs fotocella, akkor rövidrezárni 7.3.2)
- 4-6 Fototeszt kimenet (ha használni akarja, ide csatlakoztassa a fotocella adóját 7.3.2)
- 7-8 Sárga villogó lámpa bekötése (12V 21W)
- 1-4 24V AC max 100mA (kiegészítő berendezések számára)

Miután felszerelte a motort, fogaslécet és a végálláskapcsolókat, csatlakoztassa a 230V feszültséget. (3.4 ábra).

Állítsa be a menetirány kapcsolót az ábra szerint (4.1). A kaput állítsa félig nyitott helyzetbe. Nyomja meg egyszerre és tartsa nyomva a fel-le és Set gombokat, amíg a motor elindul, kb. 3s-ig. (4.3 ábra)  
A kapu bezár, kinyit majd újra bezár. Próbálja ki a működést a PP gomb rövid idejű megnyomásával.

#### Programozás első szint: 7.2.1 ábra

L1 led - üres

L2 led - motor sebesség (lassú, gyors). Ha be van kapcsolva, alaphelyzetben világít az L2

L3 led - automata zárás be-ki Ha be van kapcsolva, alaphelyzetben világít az L3

Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot (kb 3s-ig) amíg az L1 elkezd villogni (7.2.2. ábra). Ha rövidet villan akkor a funkció ki van kapcsolva, ha hosszút akkor be van kapcsolva. A Set gomb rövid megnyomásával tudja be-ki kapcsolni. A fel-le gombbal tud átlépni a következő ledre. Beállítás után ne nyomjon meg semmit 10s-ig és a rendszer kilép a programozásból.

#### Programozás második szint 7.2.3 ábra.

L1 led - motorerő (L1 alacsony - L2 közepes - L3 magas)

L2 led - start funkciók (L1 nyit-állj-zár-nyit vagy L2 nyit-állj-zár-állj vagy L3 társasházi funkció)

L3 led - automata zárási idő (L1 15s - L2 30s - L3 60s)

Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot (kb. 3s-ig) amíg az L1 elkezd villogni (7.2.4 ábra).

Utána a le-fel gombbal tud átlépni a szükséges ledre. Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot, és közben a le-fel gombbal váltani tudja az adott értéket. Engedje el a gombokat és 10s múlva a rendszer kilép a programozásból.

#### Rádió programozás

Első módszer (4.7.1 ábra)

A távadó mind a négy gombja irányítani fogja a motort. 1 gomb- start, 2 gomb- személybejáró, 3 gomb- nyit, 4 gomb- zár. Nyomja a rádió gombot folyamatosan amíg elkezd világítani az L1. Nyomja meg a távadó távadó bármely gombját amíg nem villan hármat az L1. Várja meg amíg az L1 kialszik.

Második módszer (4.7.2 ábra)

A távadó egy meghatározott gombja működtetni fogja a négy funkció közül (lásd fent) az egyiket.

Nyomja meg annyiszor a rádiógombot amelyik funkciót használni akarja. Az L1 visszajelez ugyanennyi rövid villogással. Nyomja meg a távadó kívánt gombját amíg az L1 nem villan három hosszabbat. Várja meg amíg az L1 kialszik

Távadók törlése 84.7.4 ábra)

Nyomja folyamatosan a rádió gombot. Az L1 kigyullad, elalszik majd hármat villan. A harmadik villogás közben engedje el a gombot. Ha sikerült a törlés akkor az L1 ötöt villan.