MOTX - R

SZÁMKOMBINÁCIÓVAL MŰKÖDTETHETŐ KÉTCSATORNÁS RÁDIÓ TÁVADÓ

Használható rádióvevők : NICE - FLOXR és SMXI

Gyári beállított kódok . ◄— hoz tartozó **11** - es számkód
► hoz tartozó **22** - es számkód

Az egység ráhangolása a rádióvevőre :
A ráhangolás ugyanúgy történik mint egy hagyományos távirányítóval , de ahhoz , hogy ez az egység kiadja a rádiójelet a következőt kell tenni : irja be a 11 - et (ez a ◄— hoz tartozó gyári kód) , és nyomja meg a ◄— . Tehát , nyomja meg a rádióvevő tanuló gombját majd az egységgel , a fenti módszer szerint , adja le a rádiójeleket amelyek szükségesek a ráhangoláshoz . Ellenőrizze le a működést . Írja be a 11 - et majd nyomja meg a ◄— . A rádióvevőnek működnie kell .

Gyári beállított számkombináció (11 és 22) megváltoztatása .
- nyomja meg és tartsa nyomva a 0 - t
- nyomja meg röviden a ◄—
- engedj el a 0 - t
- irja be a 11 - et , majd nyomja meg röviden a ◄—
- írja be az új kódot (max 8 szám) , majd nyomja meg röviden a ◄—
- írja be újra az új kódot , majd nyomja meg röviden a ◄—
- ha három sípolást hall akkor sikerült a beállítás
- ellenőrizze a működést - irja be az új kódot és nyomja meg a ◄— , a rádióvevőnek működnie kell

A másik oldali ►— beállítás ugyanígy történik , csak ott a 22 - őt kell először beírni és a másik nyilat kell nyomkodni .

Később , ha újra meg akarja változtatni a számkombinációt , már nem a 11 és 22 - öt kell beírni először , hanem a már beállított saját kódját . A 11 és 22 kód már ekkor nem létezik mert azokat átállította az ön saját kódjára .

FIGYELEM !

Miután a gyári 11 és 22 kódokat megváltoztatta , már csak az új kódokkal működik a rendszer . Ha elfelejti az új kódokat akkor az egység működésképtelenné válik és nem javítható !

Működtetés :
Irja be a szükséges nyílhoz (rádiócsatornához) tartozó kódot és nyomja meg a nyilat . Amíg működik a piros világítás , többször is működtethető az egység .

RFLOX és RFLOXi jumperes csatorna kiválasztású vevőre csak az 1-2 csatornára lehet programozni! www.automatakapu.com