

V2 Sirmo rádiós kódzár programozás

Programozói kód

+ 999999 + # (kettőskereszt + kód + kettőskereszt)

visszajelzés: 1beep 1,5sec-ig és világít a két jelzőLED (L1 és L2)

Belépési kód megváltoztatása:

1. lépés: programozói kód beütése
2. lépés: „2” gomb + # visszajelzés 2beep + világít a jobb oldali LED (L2)
3. kiválasztani a csatornát 1-8ig lehet + # visszajelzés 1beep 1sec-ig + L2 LED
4. beütni az új belépési kódot... **1 (vagy más csatorna szám) új kód # visszajelzés 1beep 1sec-ig, L2 LED**
5. újra beütni a kódot (csatorna számmal kezdődően) visszajelzés ha oké, akkor beep 3sec-ig és világít az L1 L2 , ha rossz, akkor villognak a ledék

Csatorna törlése:

6. lépés: programozói kód beütése
7. lépés: „2” gomb + # visszajelzés 2beep + világít a jobb oldali LED (L2)
8. kiválasztani a csatornát 1-8ig lehet + # visszajelzés 1beep 1sec-ig + L2 LED
9. beütni „0” + # visszajelzés 1beep 1sec-ig, L2 LED
10. újra beütni „0” + # visszajelzés ha oké, akkor beep 3sec-ig és világít az L1 L2 , ha rossz, akkor villognak a ledék